

Общество с ограниченной ответственностью “ОнненТало”

Официальный дистрибьютор компании NEW TECH MACHINERY CORP. в Российской Федерации

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОКАТНОГО СТАНКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЛЬНЫХ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ SSQ MultiPro

1



В комплектациях без полуприцепа и автоматики

Санкт-Петербург, 2014

ООО “ОнненТало”. Официальный дистрибьютор компании NEW TECH MACHINERY CORP.

Тел. (812) 6002280, industrial.onnentalo.ru

Копирование допускается только с письменного разрешения ООО “ОнненТало”

СОДЕРЖАНИЕ:

Номер	Название	Страница
1	Глава 1. Основные технические характеристики	3
2	Глава 2. Меры предосторожности	4
3	Глава 3. Основные узлы оборудования	5
4	Глава 4. Техническое обслуживание	7
5	Глава 5. Основные положения по электропитанию и работе на станке	11
6	Глава 6. Система гидравлики станка	17
7	Глава 7. Система привода станка	21
8	Глава 8. Режущее устройство	25
9	Глава 9. Сборка формирующих рисунок роликов	29
10	Глава 10. Входные направляющие	31
11	Глава 11. Замена формирующих роликов	34
12	Глава 12. Настройка формирующих роликов	46
13	Глава 13. Формирующие ролики и чертежи профилей	51
14	Глава 14. Перфорирующее устройство	76
15	Глава 15. Доступные комплектации	81
16	Глава 16. Информация СЕ	84
17	Глава 17. Сертификат на оборудование	85